

**Preisliste Schweiz****Hammond/Leslie/Melodion****Hammond**

gültig ab Oktober 2016

VP in CHF inkl. MWST

XK 5	Drawbar Keyboard, Multikontakt-System, 5 Drawbar Sets, Röhren	4290
XLK-5	Untermanual zu XK 5, Multikontakt-System	1950
ST-XLK5W	B 3 Type Holzständer	849
BCH-250XKW	B 3 Type Holzbank	849
XPK-250W	Vollpedal, 25-tönig, inkl. Volumenpedal	3550
MR-5W	B 3 Type Notenpult	265
XK 1c	Drawbar Keyboard, 1 Drawbar Set	1590
XK 3c	Drawbar Keyboard, 3 Drawbar Sets, Röhren	3190
SK 1 61	Drawbar Keyboard mit Piano- und Vintage Sounds, 61 Tasten	1790
SK 1 73	Drawbar Keyboard mit Piano- und Vintage Sounds, 73 Tasten	2090
SK 1 88	Drawbar Keyboard mit Piano- und Vintage Sounds, 88 halbgew. Tasten	2290
SK 2	Drawbar Organ mit Piano- und Vintage Sounds, 2x61 Tasten	2690
ST-SK1/XK 1c	Ständer für SK 1 und XK 1c, Metall schwarz	169
ST-SK88	Ständer zu SK 1 88	269
ST-SK2	Ständer zu SK 2, Metall schwarz	219
BCH-SK2	Sitzbank für SK 2, Metall schwarz	229
BCH-SK88	Sitzbank für SK 1 88, Metall schwarz	269
MR-SK	Notenpult für SK 1 und SK 2	89
XLK-3	Untermanual zu XK 3c und XK 3, passt auch zu XK 5	1790
ST-XLK3	Metallständer faltbar zu XLK 3	690
ST-XLK3W	B 3 Type Holzständer faltbar zu XLK 3	849
XPK-100	Midi-Basspedal, 13-tönig	749
XPK-200	Midi-Basspedal, 20-tönig	990
XPK 200 L	Midi-Basspedal, 20-tönig, längere Holzpedale	1150
PK-25-XK	Midi-Basspedal, 25-tönig	3290
BCH-25XK	Metallsitzbank, passend zu ST-XLK3	1090
BCH-25XKW	B 3 Type Holz-Sitzbank, passend zu ST-XLK3W	849
MR-3W	Notenpult Holz zu XK 3c	89
FS-9H	Fuss-Schalter für alle Modelle	42
EXP-20	Volumenpedal für SK-Serie und XK 1c	135
EXP-50	Volumenpedal für SK-Serie und XK 1c	190
EXP-100F	Volumenpedal mit seitlichem Leslie-Switch für XK 3c/XK 5	229
Softbag XK-1c	Tasche für XK 1c, schwarz	109
Softbag SK1-61	Tasche für SK 1 61	109
Softbag SK1-73	Tasche für SK 1 73	119
Softbag SK1-88	Tasche für SK 1 88	129
Softbag SK2	Tasche für SK 2	169
Softbag XK3c	Tasche für XK 3c und XK 3	95
Softbag XPK200	Tasche für XPK 200	109
Softbag XLK3	Tasche für XLK3	139
B 3 Classic MK II	Original B 3, 10 mechanische Kontakte pro Taste	25790
C 3 Classic MK II	Original C 3, 10 mechanische Kontakte pro Taste	25790
B 3 Portable MK II	transportabel, technisch identisch mir B 3 Classic	19180
B 3 Portable MK II	nur Oberteil und Ständer	14890

**Leslie**

2101 MK II	schwarz, Horn-Rotor, Bass-Simulation, Röhren	2290
2103 MK II	Holz, Horn-Rotor, Bass-Simulation, Röhren	2790
3300 P	schwarz, Horn- und Bass-Rotor, 300 W, Röhren	3550
3300 W	Holz, Horn- und Bass-Rotor, 300 W, Röhren	3890
122 XB	Holz, Horn- und Bass-Rotor, Vollröhrenverstärker 40 W	4290
LC11-7m	Leslie-Kabel 11-Pin	119
LC11Y-6/1m	Leslie-Kabel, 11-Pin, Y-Split	135
LC8-7m	Leslie-Kabel, 8-Pin	59
CU-1	Halbmondschalter, Leslie slow-fast	109
MES-1	Halbmondschalter, Main-Echo	109
LSA-21	Adapter zur Montage auf Boxenständer für 2101/2103	92
Softbag 3300 P	Hülle für 3300 P	139

**Hammond-Melodion**

44-H	44 Tasten, eingebautes dynamisches Mikrofon	649
44-HP	44 Tasten, eingebautes dynamisches Mikrofon, Hochleistungsmodell	749
24-H	24 Tasten, Bass-Melodion, 2 eingebaute Mikrofone	459
27-S	27 Tasten, Sopran-Melodion, eingebautes Mikrofon	519